

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE


Support pour haut-parleur / lampe



CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES	02
RICHTLIJNEN	08
CONSIGNAS NORMATIVAS	14





Lisez le mode d'emploi après avoir lu ce livret d'avertissements réglementaires.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant ou du revendeur.
-  **Avertissement !** Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures aux personnes.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant, car cela entraînerait l'annulation de la garantie et pourrait endommager l'appareil et/ou causer des blessures. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants de moins de 16 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience OU de connaissance, sauf si elles bénéficient d'une surveillance appropriée ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Le nettoyage, l'entretien ou le branchement de l'appareil à la source d'alimentation ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 16 ans.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent avec aucun des éléments de l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- Lors de l'installation du produit, veillez à ce que personne ne se trouve près de la structure.
- N'installez pas l'appareil :
 - dans un endroit où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil.
 - à proximité de sources de chaleur, telles que des cuisinières, des radiateurs ou des chauffages à gaz/électriques.
 - près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante.
 - dans des endroits soumis à des vibrations constantes.
 - dans des environnements poussiéreux.
 - dans des endroits humides ou mouillés.
- Installez le produit à 1 mètre de tout objet, en incluant la zone qu'il doit illuminer ou vers laquelle il doit projeter du son.
- Une fois le produit installé, ne le laissez pas sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Si vous devez déplacer le produit, utilisez un moyen de transport adéquat pour supporter la structure, ou désassemblez-le pour le remonter au nouvel emplacement.
-  **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Si le produit est tombé ou s'il est endommagé, contactez un service de réparation agréé.
-  **Risque d'incendie ou de choc électrique !** N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau, comme une baignoire, un évier, une salle de bains ou une piscine, ou dans un environnement humide. Maintenez une distance d'au moins 2-3 mètres entre l'appareil et tout point d'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante, à un égouttement d'eau ou à des pulvérisations d'eau. Ne placez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, à proximité de ou sur l'appareil.
- N'obstruez pas et ne couvrez pas le produit avec des objets tels qu'une couverture de protection, une nappe, un drap ou un rideau. Veillez à ce qu'il y ait constamment une aération correcte autour du produit en le plaçant à au moins 1 mètre de tout objet.



- Ne suspendez et ne placez sur le produit aucun objet autre que les lampes ou le haut-parleur censés être utilisés avec le produit.
- Bien que les supports soient destinés à un usage en extérieur, ils ne doivent pas être mouillés, car l'eau peut pénétrer dans les trous des vis ou les joints et entraîner l'apparition de rouille. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut également endommager le produit.
- **Support pour lampes uniquement :**
 - Ne regardez pas directement les lampes.
 - Vérifiez régulièrement le verre de sécurité des lampes à la recherche de fissures ou autres dommages. Si le verre est endommagé de quelque manière que ce soit, jetez les lampes.
 - La source de lumière des lampes ne doit être remplacée que par le fabricant ou un technicien qualifié.
 -  **Risque de brûlures !** Les lampes peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. N'ajustez pas les lampes lorsqu'elles ont été utilisées. Laissez-les refroidir avant de changer leur position.
- **Support pour haut-parleur uniquement :**
 -  **Avertissement !** Ce produit peut générer des niveaux de pression acoustique élevés. Faites preuve de prudence en utilisant ces haut-parleurs et assurez-vous qu'ils sont réglés sur un niveau d'écoute confortable. L'écoute à un volume trop élevé peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique à un volume trop élevé sur une longue période.
- **967581/Support pour haut-parleur :** Ce produit est conçu pour un usage en intérieur et en extérieur. Ne dépassez pas la charge maximale de 60 kg. Ce support convient pour la plupart des haut-parleurs de grande taille dotés d'un trou de fixation à la base d'un diamètre de 35 mm.
- **967582/Support pour lampes :** Ce produit est conçu pour des lampes et un éclairage de scène en intérieur et en extérieur. Ne dépassez pas la charge maximale de 35 kg ou le nombre maximal de lampes (x8).

- **967583/Support pour lampes** : Ce produit est conçu pour des lampes et un éclairage de scène en intérieur et en extérieur. Ne dépassez pas la charge maximale de 100 kg ou le nombre maximal de lampes (x28). Pour éviter la rouille, ne placez pas la structure de soutien en trépied au même endroit sur le cadre. Le cadre d'échafaudage ne doit être assemblé que par des adultes.

Alimentation électrique

Une fois le produit assemblé avec des lampes ou un haut-parleur, vous devez respecter les consignes suivantes :

- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez :
 - que l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Si l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ne les utilisez pas et apportez-les à votre revendeur pour réparation.
 - que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale des lampes ou du haut-parleur correspondent aux spécifications indiquées dans leurs modes d'emploi respectifs.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre du rebord d'un plan de travail ou d'une table ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas de bords ou de coins tranchants.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni plié, en particulier à l'endroit où le cordon est connecté à l'appareil et à la fiche. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute flamme nue et surface chaude.
- Disposez le cordon de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher ou marcher dessus par accident. Ne couvrez pas le cordon et ne le placez pas sous un objet lourd.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges et ne placez pas d'autres appareils à puissance élevée sur le même circuit, car l'appareil pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.

- Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car l'appareil pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie. Si vous devez utiliser une rallonge, vérifiez que ses caractéristiques la rendent compatible avec cet appareil.
- L'appareil est alimenté lorsqu'il est branché à la source d'alimentation. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur met complètement l'appareil hors tension. Mettez toujours la prise hors tension avant de débrancher l'appareil. Utilisez la prise secteur comme dispositif d'arrêt de l'appareil.
- Ne retirez pas la fiche d'alimentation en tirant sur son cordon. N'enroulez pas la fiche autour de l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Si l'appareil est mouillé, de quelque manière que ce soit, il peut subir des dommages importants. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation et contactez votre revendeur.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous tenez sur un sol mouillé. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
-  **Avertissement !** En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, débranchez l'appareil, puis rebranchez-le.
-  **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé, débranchez-le de la prise secteur et contactez un service de réparation agréé.
-  **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** N'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même. N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise secteur, puis utilisez un chiffon doux et sec pour retirer les saletés des lumières/du haut-parleur. Le support en métal peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié avec une solution détergente douce pour les taches ou la graisse tenaces. Essayez ensuite avec un chiffon doux pour éviter la rouille. N'utilisez

pas de liquides abrasifs ou produits corrosifs, car ils pourraient endommager le produit.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.



Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

