

**Built-in electric oven  
Four électrique encastrable  
Elektrische inbouwoven  
Horno eléctrico encastrable**

REGULATORY GUIDELINES	.....02
CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES	.....14
RICHTLIJNEN	.....28
CONSIGNAS NORMATIVAS	.....42

ELECTRO DEPOT  
1 route de Vendeville  
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



**VALBERG**

## Safety information

**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE.**

### SAFETY

#### General guidelines

- Consult the appliance's instructions for use for use to find details on cleaning and maintenance.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capacities or without prior experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on how to use the appliance safely and are aware of the risks involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.
- When installing the appliance, follow the precautions indicated in the appliance's instructions for use.
- If the appliance does not include a power cable fitted with a mains plug, a means of disconnection must be provided in the fixed pipelines, in compliance with the installation guidelines.
- When installing the appliance, make sure that the appliance is positioned in a way that ensures that its heated parts are not in direct contact with fixed pipe insulation. If it does, the fixed pipe insulation must be protected with, for example, an insulating sleeve with suitable heat resistance properties.
- If the appliance includes a power supply cable fitted with a mains socket, this socket must be kept accessible, or a switch must be installed in the fixed pipelines, in compliance with the installation

guidelines, in order to allow for the appliance to be disconnected from the power supply network at any time.

- Refer to the technical characteristics on the page attached to the instructions to identify whether the appliance can be integrated/embedded or not.
- Refer to the diagram in the appliance's instructions for use to find the following points, which must be respected:
  - Dimensions of the space to be provided for the appliance.
  - Dimensions and position of the means used to support and fasten the appliance in this space.
  - Minimum clearance between the different parts of the appliance and the surrounding structure.
  - Minimum dimensions of air vents and their correct arrangement.
  - Connection of the appliance to the power supply network.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified persons to avoid any danger.
- When installing the appliance, follow the indications for securing the appliance onto its supporting unit, which are provided in the appliance's instructions for use.
- Adhesives must not be used as they are not considered to be a reliable means of securing an appliance.

#### Specific instructions

The appliance will become hot when in use. Take care not to touch the heating elements located inside the oven.

**WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Be careful not to touch the heating elements.

Children under 8 years of age should be kept away from the appliance unless they are under continuous supervision.

- Do not use abrasive cleaning products or metal scourers to clean the oven's glass door, as this may scratch the surface and cause the glass to shatter.
- If a storage drawer is included in the appliance, the internal lower surface of this drawer and its handle can become hot during normal operation.
- If the oven has a pyrolytic self-cleaning feature, excessive food splashes or residue should be removed before cleaning, and all cooking equipment, whether they were provided with the oven or not (grill, drip tray, shelf supports, etc.) must be removed from oven before the self-cleaning programme is started.
- For cleaning, the control device should be set to a higher position than would usually be used for normal cooking operations (if a pyrolytic, catalytic, or equivalent feature is included), as in these conditions the surfaces may become hotter than they would during normal use, and hence children should be kept out of reach.
- If the microwave includes a ventilator with a protective cover (or flap) that can be removed for cleaning, the microwave must be disconnected from the power supply before this cover is removed. After cleaning, this protective cover must be put back in place following the instructions.

- If it is possible to use a temperature sensor, according to the appliance's instructions for use, only use the sensor recommended for your oven model.
- If the oven has adjustable shelves or shelf supports, they should be installed properly, following the appliance's instructions for use.
- Do not use a steam cleaner when cleaning the appliance.
- The appliance must not be used on-board boats.
- The appliance must not be installed behind a decorative door, in order to avoid overheating.

### Additional instructions

- The oven's pre-heating time should be adapted by programming it, for example, for a timer duration of 5 minutes at most, in order to reduce energy consumption.
- Heat several dishes at the same time, instead of individually.
- Supervise cooking directly via the window in the appliance's door, to avoid opening the door during cooking.
- Depending on the appliance, launch the automatic pyrolytic self-cleaning feature after using a cooking mode, as this will reduce the duration of the energy-consuming pyrolytic mode cycle.
- Regularly clean the seals to maintain optimal watertight properties and to avoid heat loss.
- Please refer to the technical characteristics provided on the leaflet attached to the instructions to check whether the LED or NON-LED light source of this product:

- May be replaced by the user.

OR

- May only be replaced by qualified professionals. In this case, please contact the after-sales service in the event of a fault arising.

**CAUTION:** Make sure that the appliance has been disconnected from the power supply before replacing the lamp in order to avoid any electric shock risks.

- The light source included is not intended for use in other appliances.
- The light source should be removed at the end of the product's lifespan, as it is recycled separately.
- The energy efficiency classification of this product's life source can be found in the technical characteristics provided on the sheet attached to the instructions.

### Additional instructions

- This appliance is only intended for cooking and heating food in a domestic setting and should not be used for professional, commercial or industrial setting, under any circumstances.
- The appliance should not be transported alone and should not be transported on the side featuring the door.
- Remove all packaging elements prior to installation.

**WARNING:** Keep the packing materials and accessories out of the reach of children. Never let children play with the packaging or accessories.

**DANGER:** Never use the appliance outdoors.

- Any installation or compliance that does not comply with the applicable national regulations is not the liability of the manufacturer.

**DANGER:** If the appliance does not have a mains plug, the electrical connection must only be carried out by a qualified electrician.

- Before connecting the appliance, shut off any electrical supply by disconnecting the fixed supply (electrical board contactor, fuse, circuit breaker, etc.).
- The power supply cable must have sections with diameters large enough to handle the appliance's maximum power capacity. Furthermore, the electrical board (fuse) must have a suitable level of protection.

**WARNING:** The appliance must be connected to a mains socket with a protective earth connection.

**DANGER:** Do not connect the appliance to the mains with wet hands, as this could result in an electric shock.

- The power supply cable must be positioned in a way that ensures that it does not touch any heated section of another appliance nearby.
- For the electrical supply connection, please refer to the installation diagram on the rear of the appliance.
- The appliance must not be connected via an extension cable or power strip.

**CAUTION :** Do not bend, crush or pinch the power supply cable or the water pipes behind the appliance.











Leave enough space behind the appliance so that it is not in direct contact with the mains socket.

**CAUTION:** The power to the appliance must not pass through an external switch, such as a timer, a separate remote control, or be connected to a circuit that is regularly turned on and off by the utility provider.

**CAUTION:** Surfaces such as the door, handle, control panel or storage drawer (if included) are likely to become hot during use, and may remain hot until the appliance has fully cooled down after use.

- Never dismantle or modify the appliance.
- The electrical socket must be unplugged, or the electrical supply must be cut off before any deep cleaning and/or maintenance work is carried out on the appliance.
- In the event of a malfunction which cannot be resolved with the information provided in the appliance's instructions for use, contact the after-sales service.

## Symbols

	This appliance complies with European regulations
	There are waste sorting guidelines for the recycling of the product including its packaging.
	This appliance is powered by an alternating current.
	At the end of its life, the product must not be sorted or recycled with other household waste.
	The manufacturer contributes financially to the collection, sorting and recycling of packaging.
	Depending on the appliance: CAUTION : Hot surface
	Depending on the appliance: This product's LED light source can only be replaced by qualified professionals.
	Depending on the appliance: This product's light source can only be replaced by qualified professionals.
	Depending on the appliance: This product's LED light source can only be replaced by the end user.
	Depending on the appliance: This product's light source can only be replaced by the end user.

## After-sales service

If you encounter a problem using your appliance, carry out the following steps first:

- Follow the operating guidelines, including the chapters relating to cleaning, servicing and maintenance, as well as the description of the error codes according to the appliance.

- Consult the diagnostic assessment tool to help resolve problems using the website:

EN: [www.electrodepot.fr/sav](http://www.electrodepot.fr/sav)

BE: [www.electrodepot.be/fr/sav](http://www.electrodepot.be/fr/sav) / [www.electrodepot.be/nl/dnv](http://www.electrodepot.be/nl/dnv)

ES: [www.electrodepot.es/servicio-postventa](http://www.electrodepot.es/servicio-postventa)

If, despite these steps, the problem is not resolved:

### Appliance under warranty

- Request support for your device through the above website.

Or

- Call the service using the phone number specified on your sales receipt/invoice.

The warranty is set at 2 years\* minimum after the purchase of the new appliance, and covers the costs of shipments home, on-site work and spare parts.

\* Excluding the peace of mind warranty or extended warranty.

**WARNING: The legal or commercial warranty does not cover any defects and consequences of defects resulting from servicing and/or repairs to the product performed by the user or a non-professional third party.**

## Appliance out of warranty and self-repair

The same procedure as for a device under warranty can be performed but the costs are no longer covered.

France only: Other repair and troubleshooting professionals are available via the website [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

**CAUTION: Any on-site work and/or repair of the product by the user or a non-professional third party may jeopardise the safety of people and property.**

**CAUTION : The manufacturer cannot be held responsible for damage occurring during self-repair insofar as this damage is linked in particular to user error or non-compliance by the latter with the product repair instructions.**

If you wish to self-repair your appliance, please consult the Electro-Dépôt website dedicated to after-sales service, indicated above, and including:

- The self-diagnostic tool to help with problem solving
- Troubleshooting solution proposals including a link to the official spare parts dealer
- Regulatory instructions (this manual) and instructions for using the device

France only : Self-repair tutorials are available via the partner website [www.spareka.fr](http://www.spareka.fr)

**DANGER:** Before any intervention, please disconnect the appliance from all its power sources (electricity, water, etc.)

Depending on the device, it is sometimes necessary to discharge the capacitors using pliers or an insulated screwdriver to avoid the risk of electric shock.

### What to do with your waste?

Please observe the following rules to reduce the environmental impact of your purchase.

You are legally responsible for sorting the waste in order to recycle the product (including any accessories), its manual(s) and its packaging elements.

An electrical or electronic appliance must not be sorted or recycled with other household waste.

Never leave used products and packaging materials available to children as they can be hazardous.

Please keep the manual(s) throughout the life of the appliance and attach this documentation to the appliance when it is transferred to a third party.

#### **FRANCE ONLY:**

For the packaging elements and the instructions, please refer to the recycling instructions on the main packaging and the instructions available on the website: [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

For the product, please refer to the instructions on the website: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

If you do not have internet access, contact your local authority for the waste sorting and recycling measures.

#### **OTHER COUNTRIES:**

Please check with your local authority to find out where to collect and how to sort and recycle your packaging waste, instructions or product.



**Consignes de sécurité**

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.**

**SECURITE****Consignes générales**

- Veuillez vous référer aux consignes d'utilisation de l'appareil pour les détails concernant le nettoyage et l'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de respecter les précautions lors de l'installation de cet appareil précisées dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- Si l'appareil ne comporte pas de câble d'alimentation muni d'une fiche de courant, un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Lors de l'installation, veiller au placement de l'appareil afin que ses parties chaudes ne soient pas en contact direct avec l'isolation des canalisations fixes. Si tel est le cas, l'isolation des canalisations fixes doit être protégée, par exemple au moyen d'un manchon isolant ayant une caractéristique de température appropriée.

- Si l'appareil comporte un câble d'alimentation muni d'une fiche de courant, celle-ci doit rester accessible ou un interrupteur doit être installé dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation afin de permettre la déconnexion de l'appareil au réseau d'alimentation en toute circonstance.
- Il convient de se référer aux caractéristiques techniques du feuillet joint aux consignes pour déterminer si l'appareil est encastrable / intégrable ou non.
- Il convient de se référer au schéma dans les consignes d'utilisation de l'appareil pour respecter les points suivants :
  - Dimensions de l'espace à prévoir pour l'appareil.
  - Dimensions et position des moyens pour supporter et fixer l'appareil dans cet espace.
  - Distances minimales entre les différentes parties de l'appareil et la structure environnante.
  - Dimensions minimales des ouvertures de ventilation et leur disposition correcte.
  - Connexion de l'appareil au réseau d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Lors de l'installation, il convient de respecter les indications pour la fixation de l'appareil à son support décrites dans les consignes d'utilisation de l'appareil.
- L'utilisation d'adhésifs est proscrite dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des moyens de fixation fiables.



### Consignes spécifiques

Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

**AVERTISSEMENT** : En cours d'utilisation, l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à distance, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- Si un tiroir de stockage est inclus dans l'appareil, la surface interne inférieure de ce tiroir ainsi que sa poignée peuvent devenir chaudes en usage normal.
- Si le four dispose d'une fonction autonettoyante par pyrolyse, les éclaboussures excessives doivent être enlevées avant le nettoyage et l'ensemble des ustensiles fournis ou non (grille, lèchefrite, gradins, ...) doivent être retirés du four avant le lancement de ce programme.
- Si pour le nettoyage, il convient de régler le dispositif de commande sur une position plus élevée que pour les opérations normales de cuisson (Si une fonction pyrolyse, catalyse ou équivalente est incluse), dans ces conditions, les surfaces peuvent devenir plus chaudes qu'en usage normal et il convient d'éloigner les enfants.

- Si le four comporte un ventilateur dont la protection (cache ou couvercle) peut être retirée pour le nettoyage, le four doit être mis hors tension avant de retirer la protection. Cette protection doit être remise en place conformément aux instructions après le nettoyage.
- S'il est possible d'utiliser une sonde thermique selon les consignes d'utilisation de l'appareil, utiliser uniquement celle recommandée pour ce modèle de four.
- Si le four comporte des étagères ou des gradins amovibles, il convient de les installer correctement selon les consignes d'utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur lors du nettoyage de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à bord de navires.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.

### Consignes complémentaires

- Il convient d'adapter la durée de préchauffage du four, en programmant par exemple une durée de minuterie de 5 minutes maximum, ceci afin de réduire la consommation d'énergie.
- Faites chauffer plusieurs plats simultanément plutôt qu'un plat à la fois.
- Surveillez la cuisson directement via la vitre de la porte de l'appareil pour ne pas ouvrir la porte du four durant la cuisson.
- Selon l'appareil, procédez au nettoyage automatique par pyrolyse après l'utilisation d'un mode de cuisson, ceci permet de réduire la durée du cycle énergivore du mode pyrolyse.

- Nettoyez régulièrement les joints pour maintenir une étanchéité optimale et éviter les déperditions de chaleur.

- Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques du feuillet joint aux consignes pour déterminer si la source lumineuse LED ou NON-LED de ce produit :

- Peut être remplacée par l'utilisateur.

OU

- Ne peut être remplacée que par des professionnels qualifiés, dans ce cas veuillez-vous rapprocher du service après-vente en cas de défaillance.

**MISE EN GARDE :** S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

- La source lumineuse incluse n'est pas destinée à une utilisation dans d'autres applications.

- Il convient de retirer la source lumineuse à la fin de la vie utile du produit, le tri et le recyclage étant effectués séparément.

- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique précisée dans les caractéristiques techniques du feuillet joint aux consignes.

### Consignes supplémentaires

- Cet appareil est uniquement destiné à la cuisson d'aliments dans un cadre domestique et en aucun cas à une utilisation dans un cadre commercial ou industriel.

- Il convient de ne pas transporter l'appareil seul et de ne pas

le transporter sur la face comprenant la porte.

- Retirer toutes les parties de l'emballage avant l'installation.

**AVERTISSEMENT :** Conserver les matériaux d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages ou les accessoires.

**DANGER :** Ne jamais utiliser l'appareil en extérieur.

- Toute installation ou connexion non conforme aux réglementations nationales en vigueur ne peut être imputée au fabricant.

**DANGER :** Si l'appareil ne dispose pas de fiche secteur, la connexion électrique doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié.

- Avant raccordement, coupez tout d'abord l'alimentation électrique via le moyen de déconnexion de l'alimentation fixe (contacteur du tableau électrique, fusible, disjoncteur, ...).

- Le câble d'alimentation doit disposer de sections de diamètres suffisants pour gérer la puissance maximale de l'appareil. De plus, le calibre de protection du tableau électrique (fusible) doit être adapté.

**AVERTISSEMENT :** L'appareil doit impérativement être connecté à une prise secteur équipée d'une terre de protection.

**DANGER :** Ne pas connecter l'appareil au secteur avec les mains mouillées, risque d'électrocution.

- Le câble d'alimentation doit être placé de sorte qu'il ne touche aucune partie chaude d'un autre appareil à proximité.
- Veuillez vous référer au schéma d'installation derrière l'appareil pour le raccordement à l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être connecté par l'intermédiaire d'une rallonge ou d'un bloc multiprise.

**ATTENTION :** Ne pas plier, écraser ou coincer le câble d'alimentation électrique ou les tuyaux d'eau derrière l'appareil.










Laisser un espace suffisant derrière l'appareil pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la prise secteur.

**MISE EN GARDE :** Cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, d'une commande à distance séparée ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

**MISE EN GARDE :** Les surfaces telles que la porte, la poignée, le panneau de commande ou un éventuel tiroir de stockage sont susceptibles de devenir chauds durant l'utilisation et jusqu'au refroidissement complet de l'appareil après son utilisation.

- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil.
- Toute intervention relative au nettoyage et/ou entretien approfondi de l'appareil doit être effectuée avec la prise électrique débranchée ou après la coupure de l'alimentation électrique.
- En cas de dysfonctionnement qui ne peut être résolu grâce aux informations fournies dans les consignes d'utilisation de l'appareil, veuillez contacter le service après-vente.

## Symboles

	Cet appareil est conforme aux réglementations européennes
	Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.
	Le courant d'alimentation de cet appareil est de type alternatif.
	En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.
	Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.
	Selon l'appareil : ATTENTION : Surface chaude
	Selon l'appareil : La source lumineuse LED de ce produit ne peut être remplacée que par des professionnels qualifiés.
	Selon l'appareil : La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée que par des professionnels qualifiés.
	Selon l'appareil : La source lumineuse LED de ce produit peut être remplacée par l'utilisateur final.
	Selon l'appareil : La source lumineuse de ce produit peut être remplacée par l'utilisateur final.

## Service après-vente

Si vous rencontrez un problème lié à l'utilisation de votre appareil, veuillez d'abord effectuer les démarches suivantes :

- Assurez-vous du respect des consignes d'utilisation incluant les chapitres relatifs au nettoyage, l'entretien et la maintenance ainsi que la description des codes erreurs selon l'appareil.

- Consultez l'outil de diagnostic d'aide à la résolution de problèmes via le site web :

FR : [www.electrodepot.fr/sav](http://www.electrodepot.fr/sav)

BE : [www.electrodepot.be/fr/sav](http://www.electrodepot.be/fr/sav) / [www.electrodepot.be/nl/dnv](http://www.electrodepot.be/nl/dnv)

ES : [www.electrodepot.es/servicio-postventa](http://www.electrodepot.es/servicio-postventa)

Si malgré ces démarches, le problème n'est pas résolu :

**Appareil sous garantie**

- Effectuez la demande de prise en charge de votre appareil via le site web ci-dessus.

Ou

- Appelez le service via le numéro de téléphone précisé sur votre ticket de caisse / facture.

La garantie fixée à minima 2 ans\* après l'achat neuf de l'appareil couvre les frais de déplacement à domicile, d'intervention et de pièces de rechange.

\* Hors garantie tranquillité ou extension de garantie.

**AVERTISSEMENT** : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

### Appareil hors garantie et autoréparation

La même démarche que pour un appareil sous garantie peut être effectuée mais la prise en charge des frais n'est plus assurée.

France uniquement : D'autres professionnels de la réparation et du dépannage sont disponibles via le site web [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

**MISE EN GARDE** : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel peut mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens.

**ATTENTION** : Le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié notamment à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

Si vous désirez procéder à l'autoréparation de votre appareil, veuillez consulter le site web Electro-Dépôt dédié au service après-vente, indiqué ci-dessus, et incluant :

- L'outil d'autodiagnostic d'aide à la résolution de problèmes
- Les propositions de solution de dépannage incluant un lien vers le revendeur officiel de pièces détachées

- Les consignes réglementaires (la présente notice) et les consignes d'utilisation de l'appareil

France uniquement : Des tutoriels autoréparation sont disponibles via le site web partenaire [www.spareka.fr](http://www.spareka.fr)

**DANGER** : Avant toute intervention, veuillez débrancher l'appareil de toutes ses sources d'alimentation (électricité, eau, ...)

Selon l'appareil, il est parfois nécessaire de décharger les condensateurs à l'aide d'une pince ou d'un tournevis isolé pour éviter un risque de choc électrique.

## Que faire de mes déchets ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat.

Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

### FRANCE UNIQUEMENT :

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Pour le produit, veuillez vous référer aux consignes sur le site internet : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

### AUTRES PAYS :

Veillez vous renseigner auprès de votre administration locale pour connaître les lieux de collectes et les modalités de tri et de recyclage de vos déchets d'emballage, notice(s) ou produit.

## Veiligheidsinstructies

**GELIEVE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS HET TOESTEL TE GAAN GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.**

### BEVEILIGING

#### Algemene instructies

- Gelieve de gebruiksvorschriften van het toestel te raadplegen voor de details betreffende de reiniging en het onderhoud.
- Dit toestel is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, voor personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of voor personen zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en op voorwaarde dat zij de risico's die eraan verbonden zijn, begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het reinigen en onderhouden door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Het is aangewezen de voorzorgsmaatregelen bij de installatie van dit toestel in acht te nemen zoals die opgenomen zijn in de gebruiksvorschriften van het toestel.
- Indien het toestel niet uitgerust is met een voedingskabel die voorzien is van een stekker, moet een loskoppelingssysteem worden voorzien in de vaste leidingen overeenkomstig de installatieregels.
- Let tijdens de installatie op de plaatsing van het toestel, zodat de warme onderdelen niet rechtstreeks in contact komen met de isolatie van vaste leidingen. Indien dat het geval is, dient de isolatie van de vaste leidingen beschermd te worden, bijvoorbeeld met een isolerende mof met de juiste temperatuurkenmerken.

- Wanneer het toestel uitgerust is met een voedingskabel die voorzien is van een stekker, moet deze toegankelijk blijven of moet een onderbreker geïnstalleerd worden in de vaste leidingen overeenkomstig de installatieregels zodat het toestel in elke omstandigheid van het voedingsnet kan worden losgekoppeld.
- Het is aangewezen de technische eigenschappen op het blad dat bij de instructies is gevoegd, te raadplegen om te bepalen of het toestel al dan niet kan worden ingebouwd.
- Er dient verwezen te worden naar het schema in de gebruiksinstructies van het toestel om de volgende punten in acht te nemen:
  - Afmetingen van de ruimte die moet worden voorzien voor het toestel.
  - Afmetingen en plaats van de middelen om het toestel in deze ruimte te ondersteunen en te bevestigen.
  - Minimumafstanden tussen de verschillende onderdelen van het toestel en de omliggende structuur.
  - Minimumafmetingen van de ventilatieopeningen en de correcte plaatsing ervan.
  - Aansluiting van het toestel op het stroomnet.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, door de dienst na verkoop of door personen met gelijkwaardige kwalificatie om elk risico uit te sluiten.
- Tijdens de installatie is het aangewezen om de aanwijzingen voor de bevestiging van het toestel op zijn steun in acht te nemen, zoals die beschreven staan in de gebruiksinstructies van het toestel.
- Het gebruik van tape is verboden, aangezien deze niet als betrouwbare bevestigingsmiddelen worden beschouwd.



## Specifieke instructies

Tijdens het gebruik wordt het toestel erg warm. Let erop dat u de verwarmingselementen binnenin de oven niet aanraakt.

**WAARSCHUWING** : Tijdens het gebruik worden het toestel en de toegankelijke onderdelen warm. Let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Gebruik geen bijtende onderhoudsproducten of metalen schrapers om de glazen deur van de oven te reinigen, aangezien dat het oppervlak zou kunnen bekrassen en barsten in het glas zou kunnen veroorzaken.
- Indien het toestel uitgerust is met een bewaarlade, dan kunnen de binnenkant van deze lade en het handvat ervan warm worden tijdens normaal gebruik.
- Indien de oven uitgerust is met een zelfreinigende functie door pyrolyse, dienen overdreven spatten voor het reinigen verwijderd te worden en dienen alle al dan niet meegeleverde accessoires (rooster, vetvangers, rekjes,...) verwijderd te worden vooraleer het programma te starten.
- Indien het voor de reiniging nodig is om de bediening op een hogere stand in te stellen dan voor gewone bereidingen (indien een pyrolyse-, katalyse- of gelijkaardige functie voorzien is), kunnen in deze omstandigheden de oppervlakken warmer worden dan bij normaal gebruik en dienen kinderen uit de buurt worden gehouden.
- Indien de oven voorzien is van een ventilator waarvan de bescherming (afdekking of deksel) kan worden verwijderd voor

het reinigen, dient de stekker uit het stopcontact worden gehaald vooraleer de bescherming te verwijderen. Deze bescherming dient in overeenstemming met de instructies na het schoonmaken teruggeplaatst te worden.

- Indien het mogelijk is een thermische sonde te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies van het toestel, gebruik dan enkel diegene die is aanbevolen voor dit model van oven.
- Indien de oven uitneembare rekjes of leggers bevat, dienen deze correct worden geïnstalleerd overeenkomstig de gebruiksinstructies van het toestel.
- Gebruik geen stoomreiniger om het toestel te reinigen.
- Het toestel mag niet gebruikt worden aan boord van schepen.
- Het toestel mag niet achter een sierdeur geïnstalleerd worden om oververhitting te vermijden.

## Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

- De voorverwarmtijd van de oven dient te worden aangepast, bijvoorbeeld door een timertijd van maximaal 5 minuten te programmeren, dit om het energieverbruik te beperken.
- Laat meerdere borden gelijktijdig opwarmen in plaats van één bord per keer.
- Houd rechtstreeks toezicht op het kookproces via het venster van de deur van het toestel zodat de deur van de oven niet moet worden geopend tijdens het kookproces.
- Ga, afhankelijk van het toestel, over tot de automatische reiniging door middel van pyrolyse na gebruik van een kookmodus, zodat de duur van de energieverblindende cyclus van de pyrolysemodus kan worden verminderd.

- Reinig regelmatig de pakkingen om een optimale dichtheid te waarborgen en warmteverlies te voorkomen.

Zie de technische eigenschappen op het blad bij de instructies om te bepalen of de LED of NON-LED lichtbron van dit product:

- Vervangen mag worden door de gebruiker.

OF

- Enkel vervangen mag worden door gekwalificeerde professionals. Neem in dit geval bij defect contact op met de dienst na verkoop.

**WAARSCHUWING:** Controleer of het toestel van de elektriciteit losgekoppeld is vooraleer u de lamp vervangt, om risico op elektrische schokken te vermijden.

- De inbegrepen lichtbron is niet bedoeld om te worden gebruikt in andere toepassingen.
- De lichtbron dient op het einde van de nuttige levensduur van het product te worden verwijderd aangezien het sorteren en recycleren ervan afzonderlijk worden uitgevoerd.
- Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse die vermeld staan in de technische eigenschappen op het blad dat bij de instructies is gevoegd.

### Bijkomende veiligheidswaarschuwingen

- Dit toestel is enkel geschikt voor het bereiden van voedingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik en niet voor gebruik in een commercieel of industrieel kader.
- Het is aangewezen het toestel niet alleen te vervoeren en het

te vervoeren op de zijde waar de deur zich bevindt.

- Verwijder alle verpakking voor de installatie.

**WAARSCHUWING :** De verpakkingsmaterialen en de toebehoren buiten het bereik van kinderen houden. Laat kinderen nooit met de verpakkingsmaterialen of de toebehoren spelen.

**GEVAAR:** Gebruik het toestel nooit buiten.

- Elke installaties of aansluiting die niet conform de nationaal van kracht zijnde voorschriften is, is niet voor rekening van de fabrikant.

**GEVAAR:** Indien het toestel niet beschikt over een netstekker, mag de elektrische aansluiting enkel worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien.

- Schakel de stroom uit voor de installatie via het middel voor de loskoppeling van de vaste voeding (schakelaar verdeelbord, zekering, stroomonderbreker,...).
- De voedingskabel dient een voldoende grote diameter te hebben om het maximumvermogen van het toestel te kunnen beheren. Bovendien dient het kaliber van de beveiliging van het verdeelbord (zekering) aangepast te zijn.

**WAARSCHUWING :** Het toestel dient steeds te worden aangesloten op een geaard stopcontact.

**GEVAAR:** Sluit om het risico op elektrocutie te vermijden het toestel niet aan met natte handen.

- Het voedingssnoer dient zodanig te worden geplaatst dat deze geen enkel warm deel van het toestel of een ander toestel in de buurt raakt.
- Zie het installatieschema achteraan het toestel voor de aansluiting van de elektrische voeding.
- Het toestel mag niet aangesloten worden met behulp van een verlengkabel of een stekkerblok.

**OPGELET:** De elektrische stroomkabel of de waterslangen achteraan het toestel mogen niet worden geplooid, geplet of geklemd.

Laat voldoende ruimte achteraan het toestel vrij opdat het niet rechtstreeks in contact komt met het stopcontact.

**WAARSCHUWING:** Dit toestel mag niet gevoed worden door een externe schakelaar, zoals een timer, een afzonderlijke afstandsbediening of aangesloten worden op een circuit waarvan de spanning regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.

**WAARSCHUWING:** Oppervlakken zoals de deur, het handvat, het bedieningspaneel of een eventuele bewaarlade kunnen warm worden tijdens het gebruik en dit tot het toestel volledig afgekoeld is na gebruik.

- Demonteer of wijzig het toestel nooit.
- Elke interventie voor het reinigen en/of onderhouden van het toestel dient te worden uitgevoerd met de stekker uit het stopcontact of na verbreking van de stroomtoevoer.
- Indien een storing niet kan worden opgelost met de informatie in de gebruiksinstructies van het toestel, dient u contact op te nemen met de dienst na verkoop.

## Symbolen

	Dit toestel is conform de voorschriften van de Europese richtlijnen
	Het product en de verpakking worden gesorteerd om te worden gerecycleerd.
	Dit toestel werkt op wisselstroom.
	Op het einde van de levensduur mag het product niet bij het andere huishoudelijke afval worden gegooid.
	De fabrikant betaalt mee voor het verzamelen, sorteren en recyclen van de verpakkingen.
	Afhankelijk van het toestel: OPGELET: Warm oppervlak
	Afhankelijk van het toestel: De led lichtbron van dit product mag enkel vervangen worden door gekwalificeerde professionals.
	Afhankelijk van het toestel: De lichtbron van dit product mag enkel vervangen worden door gekwalificeerde professionals.
	Afhankelijk van het toestel: De led lichtbron van dit product mag vervangen worden door de eindgebruiker.
	Afhankelijk van het toestel: De lichtbron van dit product mag vervangen worden door de eindgebruiker.

## Klantendienst

Wanneer u een probleem ervaart dat verbonden is aan het gebruik van uw toestel, gelieve dan eerst de volgende stappen te ondernemen:

- Vergewis u ervan dat de gebruiksinstructies, inclusief de hoofdstukken met betrekking tot het reinigen en het onderhouden, alsook de beschrijving van de foutcodes in functie van het toestel in acht zijn genomen.

- Raadpleeg de diagnosetool voor hulp bij het oplossen van problemen via de website:

NL: [www.electrodepot.fr/sav](http://www.electrodepot.fr/sav)

BE: [www.electrodepot.be/fr/sav](http://www.electrodepot.be/fr/sav) / [www.electrodepot.be/nl/dnv](http://www.electrodepot.be/nl/dnv)

ES: [www.electrodepot.es/servicio-postventa](http://www.electrodepot.es/servicio-postventa)

Indien het probleem niet is opgelost ondanks het feit dat deze stappen zijn ondernomen:

**Toestel onder garantie**

- Doe een aanvraag voor ondersteuning voor uw toestel via de bovenstaande website.

Of

- Bel de dienst via het telefoonnummer dat vermeld staat op uw kasticket / factuur.

De garantie, die minimaal 2 jaar\* bedraagt na de nieuwe aankoop van het toestel, dekt de verplaatsingskosten naar u thuis, de interventiekosten en de kosten voor wisselstukken.

\* Exclusief rustgarantie of garantie-uitbreiding

**WAARSCHUWING :** De gebreken en de gevolgen ervan die voortvloeien uit interventies en/of herstellingen aan het product uitgevoerd door de gebruiker of door niet-professionele derden kunnen aanleiding geven tot de toepassing van de wettelijke of commerciële garantie

### Toestel buiten garantie en zelfherstelling

Dezelfde stap kan ondernomen worden als voor een toestel onder garantie, maar het is niet meer zeker of de kosten ten laste worden genomen.

Enkel voor Frankrijk: Er zijn andere professionals voor de herstelling of voor deparage terug te vinden via de website [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

**WAARSCHUWING:** Elke interventie en/of herstelling aan het product door de gebruiker of door een niet-professionele derde kan de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengen.

**OPGELET:** De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden tijdens een zelfherstelling voor zover deze schade met name verband houdt met een onhandigheid van de gebruiker of met het niet naleven door hem van de instructies voor het herstellen van het product.

Indien u uw toestel zelf wenst te herstellen, raadpleeg dan de hierboven vermelde speciale website van Electro Depot van de dienst na verkoop en inclusief:

- De autodiagnosetool voor hulp bij het oplossen van problemen
- In de voorstellen voor het oplossen van een defect staat een link naar de officiële verdeler van de wisselstukken
- De regelgevende instructies (deze handleiding) en de gebruiksinstructies van het toestel

Enkel voor Frankrijk : Er zijn handleidingen om het toestel zelf te herstellen beschikbaar via de partnerwebsite [www.spareka.fr](http://www.spareka.fr)

**GEVAAR:** Gelieve voorafgaand aan elke interventie het toestel volledig los te koppelen van zijn bronnen (elektriciteit, water, ...)

Afhankelijk van het toestel is het soms nodig de condensatoren te ontladen met behulp van een geïsoleerde tang of schroevendraaier om het risico op elektrische schokken te vermijden.

**Wat doe ik met mijn afval ?**

Gelieve volgende regels te respecteren om de impact op het milieu van uw aankoop te verkleinen.

U bent wettelijk verantwoordelijk voor het sorteren met het oog op de recyclage van het product (met inbegrip van de eventuele accessoires ervan), van zijn of hun handleiding(en) en hun verpakkingselementen.

Een elektrisch of elektronisch toestel moet niet samen met ander huishoudelijk afval worden gesorteerd of gerecycleerd.

Laat versleten producten en verpakkingselementen niet rondslingeren. Ze kunnen een gevaar vormen voor kinderen.

Bewaar de handleiding(en) gedurende de volledige levensduur van het toestel en voeg deze documentatie bij het toestel wanneer u het aan een derde doorgeeft.

**ENKEL VOOR FRANKRIJK:**

Raadpleeg de voorschriften voor het sorteren van de verpakkingselementen en de handleiding(en) op de hoofdverpakking en in de voorschriften die u op volgende website kunt raadplegen: [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Raadpleeg voor het product de voorschriften op de website: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Indien u geen toegang hebt tot het internet, kunt u contact opnemen met uw gemeente om de sorteer- en recyclagevoorschriften te kennen van uw afval.

**ANDERE LANDEN:**

Gelieve u te informeren bij uw plaatselijke administratie om te locaties voor het inzamelen en de modaliteiten voor het sorteren en recycleren van uw verpakkingafval, handleiding(en) of product te kennen.

## Instrucciones de seguridad

**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.**

### SEGURIDAD

#### Instrucciones generales

- Consulte las instrucciones de uso del aparato para ver los detalles relativos a la limpieza y el mantenimiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, por personas con discapacidades psíquicas, sensoriales o mentales, o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando sean supervisados e instruidos para el uso del aparato de forma segura y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- Los niños sin vigilancia no pueden encargarse de la limpieza ni del mantenimiento, que debe realizar el usuario.
- Se recomienda respetar las precauciones durante la instalación de este aparato indicadas en las instrucciones de uso del aparato.
- Si el aparato no dispone de un cable de alimentación con un enchufe, debe preverse un medio de desconexión en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de instalación.
- Durante la instalación, al colocar el aparato, procure que las partes calientes no entren en contacto directo con el aislamiento de las canalizaciones fijas. Si fuera el caso, el aislamiento de estas canalizaciones debe protegerse, por ejemplo, utilizando un manguito aislante que tenga unas características de temperatura apropiadas.

- Si el aparato tiene un cable de alimentación provisto de un enchufe de alimentación, este enchufe debe permanecer accesible o se debe instalar un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de instalación para permitir que el aparato se desconecte de la red de alimentación en todas las circunstancias.
- Consulte la hoja de información del producto adjunta a las instrucciones para determinar si el aparato es empotrable/integrable o no.
- Consulte el esquema de las instrucciones de utilización del aparato para respetar los siguientes puntos:
  - Dimensiones del espacio necesario para el aparato.
  - Dimensiones y posición de los dispositivos para soportar y fijar el aparato en ese espacio.
  - Distancias mínimas entre las distintas partes del aparato y la estructura que lo rodea.
  - Dimensiones mínimas de las aperturas de ventilación y su correcta disposición.
  - Conexión del aparato a la red de suministro.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio posventa o personas de cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Durante la instalación, debe respetar las indicaciones para la fijación del aparato en su soporte descritas en las instrucciones de uso del mismo.
- Se prohíbe el uso de adhesivos, ya que no se consideran medios de fijación fiables.



## Instrucciones específicas

El aparato se calienta durante su utilización. Tenga cuidado de no tocar las resistencias situadas en el interior del horno.

**ADVERTENCIA : Durante la instalación, el aparato y sus partes accesibles estarán calientes. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores.**

**Los menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo vigilancia continua.**

- No utilice productos de mantenimiento abrasivos o rascadores metálicos duros para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que podrían arañar la superficie y romper el cristal.
- Si el aparato incluye un cajón de almacenamiento, la superficie interna inferior de este cajón y el asa pueden estar calientes en uso normal.
- Si el horno dispone de una función autolimpiadora por pirólisis, las salpicaduras excesivas deben limpiarse antes de realizar la limpieza y los utensilios suministrados o no (rejilla, bandeja, estantes...) deben sacarse del horno antes de iniciar este programa.
- Si, para fines de limpieza, el dispositivo de control debe colocarse en una posición más alta que para las operaciones normales de cocción (si se incluye una pirólisis, catálisis o función equivalente), en estas condiciones, las superficies pueden calentarse más de lo normal y los niños deben mantenerse alejados.
- Si el horno tiene ventilador cuya protección (tapa o cubierta) pueda quitarse para limpieza, el horno debe desconectarse de la alimentación antes de quitar la protección. Esta protección se debe volver a colocar en su lugar conforme a las instrucciones después de la limpieza.

- Si es posible utilizar una sonda térmica según las instrucciones de uso del aparato, utilice únicamente la recomendada para este modelo de horno.
- Si el horno consta de bandejas o estantes desmontables, será necesario instalarlos correctamente según las instrucciones de este manual.
- No use aparatos de limpieza a vapor para limpiar el aparato.
- El aparato no debe usarse a bordo de embarcaciones.
- El aparato no se debe instalar detrás de una puerta decorativa para evitar un sobrecalentamiento.

## Instrucciones complementarias

- Se debe adaptar el tiempo de precalentamiento del horno, por ejemplo, programando un temporizador de duración máxima de 5 minutos, para reducir el consumo de energía.
- Caliente varios platos simultáneamente en lugar de un plato a la vez.
- Supervise la cocción directamente a través del cristal de la puerta del aparato para no abrir la puerta del horno durante la cocción.
- Según el aparato, realice una limpieza automática por pirólisis después de utilizar un modo de cocción, esto reduce la duración del ciclo intensivo de energía del modo de pirólisis.
- Limpie regularmente las juntas para mantener una estanqueidad óptima y evitar la pérdida de calor.
- Consulte la hoja de características técnicas adjunta a las instrucciones para determinar si la fuente de luz LED o NO LED de este producto:

- Puede ser sustituida por el usuario.

0

- Solo puede ser sustituida por profesionales cualificados. En este caso, consulte con el servicio posventa en caso de fallo.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente antes de cambiar la lámpara para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

- La fuente luminosa incluida no está destinada a utilizarse para otras aplicaciones.
- La fuente de luz debe retirarse al final de la vida útil del producto para efectuar la clasificación y el reciclaje de la misma por separado.
- Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética especificada en las características técnicas del folleto adjunto a las instrucciones.

### Instrucciones complementarias

- Este aparato solo está destinado a la cocción de alimentos para uso doméstico pero, en ningún caso, para uso comercial o industrial.
- No se recomienda transportar el aparato solo y no hacerlo sobre el lado donde se sitúa la puerta.
- Antes de la instalación, retire todos los elementos de embalaje.

**ADVERTENCIA :** Mantenga los materiales de embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños. Nunca dejar que los niños jueguen con el material de embalaje o los accesorios.

**PELIGRO :** Nunca use el aparato al aire libre.

- Cualquier instalación o conexión que no cumpla las normas internacionales en vigor no puede atribuírsele al fabricante.

**PELIGRO :** Si el aparato no está equipado con un enchufe, la conexión eléctrica debe efectuarla un electricista cualificado únicamente.

- Antes de conectarlo, primero, corte la alimentación eléctrica a través del medio de desconexión de la alimentación fija (interruptor del cuadro eléctrico, fusible, disyuntor, etc.).
- El cable de alimentación debe disponer de secciones de diámetros suficientes para controlar la potencia máxima del aparato. Además, debe adaptarse el calibre de protección del cuadro eléctrico (fusible).

**ADVERTENCIA :** el aparato debe conectarse obligatoriamente a una toma de protección con puesta a tierra.

**PELIGRO :** no conecte el aparato a la red con las manos mojadas, riesgo de electrocución.

- El cable de alimentación debe colocarse de manera que no toque ninguna parte caliente de algún aparato cercano.
- Consulte el esquema de instalación ubicado tras el aparato

para efectuar la conexión a la alimentación eléctrica.

- No debe conectar el aparato a una alargadera o una toma de corriente múltiple.

**ATENCIÓN :** No doble, aplaste ni atrape el cable de alimentación o las mangueras de agua detrás del aparato.



Deje suficiente espacio detrás del aparato para que no entre en contacto directamente con la toma de corriente.

**ADVERTENCIA:** Este aparato no debe alimentarse a través de un interruptor externo, como un temporizador, un control remoto independiente ni conectarse a un circuito que se conecte y desconecte a la alimentación de manera regular por el proveedor de electricidad.

**ADVERTENCIA:** Las superficies como la puerta, el asa, el panel de control o un posible cajón de almacenamiento pueden estar calientes durante el uso hasta que el aparato se enfríe completamente tras su uso.

- Nunca desmonte ni modifique el aparato.
- Cualquier intervención relacionada con la limpieza o el mantenimiento profundo del aparato debe realizarse con la toma desenchufada o tras cortar la alimentación eléctrica.
- Si observa un fallo que no pueda reparar mediante las indicaciones que se contemplan en las instrucciones de uso del aparato, contacte con el servicio posventa.

## Símbolos

	Este aparato se ajusta a las disposiciones de las directivas europeas
	El producto y su embalaje deben respetar las instrucciones de clasificación para su reciclado.
	La corriente de alimentación de este aparato es corriente alterna.
	Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse o reciclarse con el resto de residuos domésticos.
	El fabricante participa financieramente en la recogida, la clasificación y el reciclado de los embalajes.
	Según el aparato: ATENCIÓN : Superficie caliente
	Según el aparato: La fuente de luz LED de este producto solo puede ser reemplazada por profesionales calificados.
	Según el aparato: La fuente de luz de este producto solo puede ser reemplazada por profesionales calificados.
	Según el aparato: La fuente de luz LED de este producto puede ser reemplazada por el usuario final.
	Según el aparato: La fuente de luz de este producto puede ser reemplazada por el usuario final.

## Servicio postventa

Si ocurre algún problema relacionado con el uso del aparato, primero, efectúe los procedimientos siguientes:

- Asegúrese de que se cumplen las instrucciones de uso, que se incluyen en los capítulos sobre la limpieza, cuidado y mantenimiento, así como la descripción de los códigos de error según el aparato.

- Consulte la herramienta de diagnóstico para la resolución de problemas en el sitio web:

FR: [www.electrodepot.fr/sav](http://www.electrodepot.fr/sav)

BE: [www.electrodepot.be/fr/sav](http://www.electrodepot.be/fr/sav) / [www.electrodepot.be/nl/dnv](http://www.electrodepot.be/nl/dnv)

ES: [www.electrodepot.es/servicio-postventa](http://www.electrodepot.es/servicio-postventa)

Si a pesar de esto, no resuelve el problema:

### Aparato en período de garantía

- Efectúe la solicitud de tratamiento de su producto a través del sitio web indicado anteriormente.

0

- Llame al servicio técnico a través del número de teléfono especificado en su recibo/factura.

La garantía, de 2 años\* como mínimo tras la fecha de compra del aparato nuevo, cubre los costes de desplazamiento al domicilio, la intervención y las piezas de recambio.

\* Excepto garantía tranquilidad o extensión de garantía.

**ADVERTENCIA :** Los defectos y sus consecuencias derivados de las intervenciones y/o reparaciones del producto realizadas por el usuario o un tercero no profesional no pueden dar lugar a la aplicación de la garantía legal o comercial.

### Aparato fuera de garantía y reparación por parte del usuario

Se puede efectuar el mismo procedimiento que para un aparato bajo garantía, pero ya no se asumen los costes.

Exclusivamente para Francia: Otros profesionales de reparación técnica están disponibles a través del sitio [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

**ADVERTENCIA:** Cualquier intervención o reparación del producto por parte del usuario o de un tercero no profesional puede poner en peligro la seguridad de las personas y de los bienes.

**ATENCIÓN :** El fabricante no puede considerarse responsable por un daño que tenga lugar tras una reparación efectuada por el usuario relacionada, particularmente, con la inexperiencia de este o el incumplimiento de las instrucciones de reparación del producto.

Si desea realizar usted mismo una reparación del aparato, consulte el sitio web de Electro Dépôt destinado al servicio posventa, indicado anteriormente, que incluye:

- La herramienta de autodiagnóstico para la resolución de problemas
- Las propuestas de reparación, que incluyen un enlace hacia el sitio del distribuidor oficial de recambios
- Las instrucciones reglamentarias (el presente manual) y las instrucciones de uso del aparato

Exclusivamente para Francia : Podrá encontrar tutoriales de reparación para el usuario disponibles a través del sitio colaborador [www.spareka.fr](http://www.spareka.fr)

**PELIGRO** : Antes de cualquier intervención, desenchufe el aparato de todas las fuentes de alimentación (electricidad, agua, etc.)

En función del aparato, a veces, es necesario descargar los condensadores con alicates o un destornillador aislado para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

## ¿Qué debo hacer con mis residuos ?

Respete las normas siguientes para reducir el impacto medioambiental relativo a su compra.

Usted es legalmente responsable de la clasificación para el reciclado del producto (incluyendo sus eventuales accesorios), de su o sus manuales y sus elementos del embalaje.

Un aparato eléctrico o electrónico no debe desecharse o reciclarse junto a los otros residuos domésticos.

No deje nunca los productos de desecho y los elementos del embalaje al alcance de los niños, ya que suponen un peligro.

Conserve el o los manuales durante toda la vida útil del aparato y adjunte esta documentación al aparato si se lo entrega a otra persona.

### **EXCLUSIVAMENTE PARA FRANCIA:**

Para los elementos del embalaje y el o los manuales, consulte las instrucciones de clasificación sobre el embalaje principal y las instrucciones disponibles en la página web: [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Para el producto, consulte las instrucciones en la página web: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Si no tiene acceso a internet, contacte con su ayuntamiento para conocer las modalidades de clasificación y de reciclado de sus residuos.

## **OTROS PAÍSES:**

Infórmese en su administración local para conocer los lugares de recogida y las modalidades de clasificación y reciclado de sus residuos del embalaje, el/los manual/es o el producto.