Projecteur de nébuleuse

Manuel d'utilisation

Modèle : HMC_ASTRO100

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-le pour référence future.

Un chargeur mural USB avec une spécification de 5.0V - 1.0A est nécessaire pour utiliser le produit. Il n'est pas fourni avec le produit, il doit être acheté séparément. Deux piles AAA sont nécessaires pour la télécommande, à acheter séparément.

Introduction

Cette lampe astronaute permet de créer une ambiance galactique dans une chambre ou une autre pièce en projetant des nébuleuses et des constellations au plafond. La tête magnétique est facilement réglable pour adapter l'angle de projection.

Précautions

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser la lampe.
- La source lumineuse des étoiles et des nébuleuses est très puissante, les yeux ne doivent donc jamais la regarder directement.
- Ne pas le stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique interne du produit ne soit endommagé.
- Garder l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la batterie ou déformer certaines pièces en plastique.
- Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le circuit électronique interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit car il pourrait être endommagé et la garantie sera annulée.
- Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.

Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Contenu de l'emballage

Assurez-vous que les pièces suivantes se trouvent à l'intérieur de l'emballage du produit lorsque vous l'ouvrez pour la première fois : 1 x projecteur Astro - 1 x télécommande - 1 x câble de chargement USB DC - 1 x manuel d'utilisation.

Spécifications techniques

Puissance d'entrée : 100-240V 50/60Hz⎓ 1.0A
Puissance de sortie : 5.0V⎓ 1,0A
Consommation d'énergie : < 5W
Classification laser : Classe 2R
Longueur d'onde du laser : 532 nm
Taille du produit: 85x76x125mm
Poids du produit : 280g
Longueur du câble USB : 1 mètre

Aperçu du produit

La tête et le corps de l'astronaute sont reliés entre eux par un aimant et par un câble.

La direction de la tête peut être facilement ajustée pour adapter l'angle de projection.

N'étirez pas la tête et le corps de l'astronaute avec force, car le câble pourrait se briser à cause de l'étirement.



Voici une vue de l'arrière de la lampe, où se trouvent les boutons de commande.



Instructions d'utilisation

Prise d'alimentation
Connectez le connecteur rond du câble USB DC fourni à ce port et connectez l'autre extrémité à un chargeur mural USB (non fourni) pour allumer le produit. Nous suggérons d'utiliser un chargeur 5.0V-1.0A.

Allumer
Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe. La nébuleuse et les étoiles sont activées par défaut après la mise sous tension.

Eteindre
Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lampe.

Interrupteur nébuleuse
La couleur de la nébuleuse change à chaque pression courte sur ce bouton. Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre la nébuleuse. Appuyez à nouveau brièvement pour le rallumer.

Interrupteur étoiles
Le mode étoile change à chaque appui court sur ce bouton. Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre les étoiles. Appuyez à nouveau brièvement pour le rallumer.

Fonctions de la télécommande



ON : Appuyez pour allumer la lampe
OFF : Appuyez pour éteintre la lampe
LUMINOSITÉ NÉBULEUSE+ : la luminosité par défaut est moyenne, la luminosité augmente d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton
LUMINOSITÉ NÉBULEUSE- : la luminosité par défaut est moyenne, la luminosité diminue d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

VITESSE NÉBULEUSE- : chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la vitesse de la nébuleuse diminuera d'un niveau jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
VITESSE NÉBULEUSE+ : chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la vitesse de la nébuleuse augmentera d'un niveau jusqu'à la plus rapide.
COULEUR DE LA NÉBULEUSE : la nébuleuse passe à une autre couleur à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, et elle revient à la couleur par défaut après un cycle. Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre la nébuleuse et appuyez brièvement dessus après avoir éteint la nébuleuse pour la rallumer.
CHANGEMENT DE MODE ÉTOILES : appuyez pour passer du mode étoiles toujours allumées au mode de respiration des étoiles (pression simple, cyclique).
LUMINOSITÉ ÉTOILES- : la luminosité des étoiles ne peut pas être ajustée en mode respiration, elle n'est réglable qu'en état de lumière constante. La luminosité par défaut est la plus brillante, elle est réduite d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.
LUMINOSITÉ ÉTOILES+ : la luminosité des étoiles augmente d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.
FRÉQUENCE DE RESPIRATION DES ÉTOILES- : il existe 4 niveaux de fréquence respiratoire des étoiles (0-1-2-3). 0 signifie aucune respiration et 3 est le rythme respiratoire le plus rapide. Le niveau par défaut est 2. La vitesse respiratoire diminue d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, jusqu'à atteindre 0 (pas de respiration).
FRÉQUENCE DE RESPIRATION DES ÉTOILES+ : la vitesse respiratoire augmente d'un niveau à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

COMMUTATEUR LASER : allumer ou éteindre le laser (étoiles)

RESET : cliquez pour revenir au mode par défaut

Entretien et nettoyage

Éteignez la lampe avant l'entretien ou le nettoyage. Veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer délicatement la surface de la lampe. N'utilisez pas de nettoyant corrosif.
Veuillez conserver ce produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants. Le produit ne devrait pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et/ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

A propos de ce manuel

Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.h-mc.be. Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel. ©HMC 2024. Toutes les marques et marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Mise au rebus de votre appareil

Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé. Pour les éléments d'emballage et le ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr. Veuillez consulter vos autorités locales si vous ne disposez pas de connexion internet.

Les piles doivent être remplacées conformément aux réglementations locales en matière d'élimination. Veuillez apporter les piles usagées à un centre de recyclage dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement.

Déclaration UE de conformité

Nous, A6 Europe s.a., située 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique, déclarons sous notre propre responsabilité que cet équipement :
Marque : HMC
Code article : HMC_ASTRO100
Description du produit : Lampe projecteur de nébuleuse

est conforme aux dispositions essentielles de la ou des directives CE suivantes :

DirectiveLVD : 2014/35/EU
Directive EMC : 2014/30/EU
Directive RoHS : 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU

Date : Avril 2024
David Peroo, Responsable produits

Contact et support

Si vous avez des remarques ou questions au sujet de ce produit, vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse support@h-mc.be

Astronaut Nebula-projector

Gebruikershandleiding

Model: HMC_ASTRO100

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Er is een USB-wandlader met 5.0 V - 1.0A-specificatie nodig om het product in te schakelen. Het wordt niet bij het product geleverd, het moet apart worden aangeschaft. Voor de afstandsbediening zijn twee AAA-batterijen nodig, apart verkrijgbaar.

Introductie

Met deze astronautenlamp creëer je een galactische sfeer in een slaapkamer of een andere kamer door nevels en sterrenbeelden op het plafond te projecteren. De magneetkop is eenvoudig verstelbaar om de projectiehoek aan te passen.

Voorzorgsmaatregelen

Lees de volgende aanbevelingen voordat u de lamp gebruikt.
- De lichtbron van de sterren en nevels is erg sterk, dus ogen mogen er nooit rechtstreeks naar kijken.
- Houd het product droog en zorg ervoor dat het uit de buurt van vochtige plaatsen blijft opdat de interne circuits niet worden aangetast.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht of warme plaatsen. Hoge temperaturen zullen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, de batterij aantasten of bepaalde plastic onderdelen vervormen.
- Stel het product niet bloot aan extreme koude. Dit kan het interne circuit beschadigen.
- Probeer het product niet te demonteren omdat het kan beschadigd raken en de garantie zo vervalt.
- Laat het niet op de vloer of andere harde oppervlakken vallen. Het interne circuit kan beschadigd raken.

Mocht iemand per ongeluk batterijen of andere kleine onderdelen inslikken, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Inhoud van de doos

Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zich in de productverpakking bevinden wanneer u deze voor de eerste keer opent: 1 x Astroprojector - 1 x afstandsbediening - 1 x DC USB-oplaadkabel - 1 x gebruikers handleiding.

Product specificaties

Ingangsvermogen: 100-240V 50/60Hz ⎓ 1.0A
Uitgangsvermogen: 5.0V ⎓ 1.0A
Energieverbruik: < 5W
Laserclassificatie: Klasse 2R
Lasergolflengte: 532 nm
Productafmetingen: 85x76x125mm
Productgewicht: 280 g
Lengte USB-kabel: 1 meter

Productoverzicht

Het hoofd en het lichaam van de astronaut zijn met elkaar verbonden door middel van een magneet en een draad.

De richting van het hoofd kan eenvoudig worden aangepast om de projectiehoek aan te passen.

Rek het hoofd en lichaam van de astronaut niet met kracht, omdat de draad door het uitrekken kan breken.



Hier ziet u de achterkant van de lamp, waar zich de bedieningsknoppen bevinden.

Gebruiksaanwijzing

Stroomaansluiting
Sluit de ronde connector van de meegeleverde USB DC-kabel aan op deze poort en sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandlader (niet meegeleverd) om het product in te schakelen. Wij raden u aan een oplader van 5.0V-1.0A te gebruiken.

Aanzetten
Druk kort op de AAN/UIT-knop om de lamp in te schakelen. Nevel en sterren worden standaard ingeschakeld nadat ze zijn ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk lang op de AAN/UIT-knop om de lamp uit te schakelen.

Nevel schakelaar
Elke keer dat u kort op deze knop drukt, verandert de kleur van de nevel. Druk lang op deze knop om de nevel uit te schakelen. Druk er nogmaals kort op om hem weer in te schakelen.

Ster schakelaar
Elke keer dat u kort op deze knop drukt, verandert de stermodus. Druk lang op deze knop om de sterren uit te schakelen. Druk er nogmaals kort op om hem weer in te schakelen.

Functies van de afstandsbediening



ON: Druk hierop om de lamp in te schakelen
OFF : Druk hierop om de lamp uit te schakelen
NEVELHELDERHEID+: de standaardhelderheid is middenbereik; de helderheid wordt elke keer dat u op deze knop drukt met één niveau verhoogd
NEVELHELDERHEID-: de standaardhelderheid is middenbereik; de helderheid neemt elke keer dat u op deze knop drukt met één niveau af.

NEVEL SNELHEID-: Elke keer dat u op deze knop drukt, neemt de snelheid van de nevel met één niveau af totdat deze stopt.
NEVEL SNELHEID+: Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de snelheid van de nevel met één niveau verhoogd tot de snelste.
NEBULA KLEURSCHAKELEN: de nevel verandert elke keer dat u op deze knop drukt naar een andere kleur, en keert na een cyclus terug naar de standaardkleur. Druk lang op deze knop om de nevel uit te schakelen en druk er kort op nadat u de nevel hebt uitgeschakeld om hem weer in te schakelen.
STERMODUSSCHAKELAAR: druk hierop om te wisselen van sterren altijd aan naar sterrenademhalingsmodus (cyclisch, enkele druk).
STER HELDERHEID-: de helderheid van de sterren kan niet worden aangepast in de ademhalingsmodus, maar alleen bij constant licht. De standaardhelderheid is de helderste en wordt elke keer dat u op deze knop drukt met één niveau verlaagd.
STER HELDERHEID+: elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de helderheid van de sterren met één niveau verhoogd.
STER ADEMHALINGSSNELHEID-: er zijn 4 niveaus van sterrenademhalingsfrequentie (0-1-2-3). 0 betekent geen ademhaling en 3 is de snelste ademhalingsfrequentie. Het standaardniveau is 2. Elke keer dat u op deze knop drukt, neemt de ademhalingssnelheid met één niveau af, totdat deze 0 bereikt (geen ademhaling).
STER ADEMHALINGSSNELHEID+: elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de ademhalingssnelheid met één niveau verhoogd.

LASERSCHAKELAAR: laser aan- of uitzetten (sterren).

RESET: klik om terug te keren naar de standaardmodus.

Onderhoud en reiniging

Schakel de lamp uit vóór onderhoud of reiniging. Gebruik een vochtige, zachte doek om het oppervlak van de lamp voorzichtig af te vegen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om het af te wegen. Bewaar dit product op een droge plaats en buiten bereik van kinderen. Het product mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en/of mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.

Over deze handleiding

Wij streven ernaar te zorgen dat de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk is. Veranderingen kunnen worden aangebracht in de handleiding of aan het product zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste updates zijn beschikbaar op onze website www.h-mc.be. Ons bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door fouten of nalatigheid in deze handleiding.
©HMC 2024. Alle rechten voorbehouden. Alle in deze handleiding genoemde merken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een geschikt verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of het afvalverwerkingsbedrijf.

Batterijen moeten worden vervangen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Breng gebruikte batterijen naar een speciaal inzamelpunt voor het recyclen voor milieuvriendelijke verwijdering.

EU-conformiteitsverklaring

Wij, A6 Europe s.a., gevestigd Kolonel Bourgstraat 127-129, 1140 Brussel, België, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur:
Merk: HMC
Artikelcode: HMC_ASTRO100
Productbeschrijving: Astronaut Nebula-projector lamp

voldoet aan de essentiële bepalingen van de volgende EG-richtlijn(en):

LVD Directive: 2014/35/EU
EMC Directive: 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU, amendment 2015/863/EU

Date : April 2024
David Peroo, Product Manager

Contact en ondersteuning

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit product, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@h-mc.be

Astronaut Nebula Projector

User's manual

Model: HMC_ASTRO100

Read the manual carefully before using the product for the first time and keep it for future reference.

A USB wall charger with 5.0V - 1A specification is needed to power on the product. It is not supplied with the product, it needs to be purchased separately. Two AAA batteries are required for the remote control, to be purchased separately.

Introduction

This astronaut lamp allows you to create a galactic atmosphere in a bedroom or another room by projecting nebulae and constellations on the ceiling. The magnetic head is easily adjustable to adapt the projection angle.

Precautions

Read the following recommendations before using the lamp.
- The light source of the stars and nebulae is very strong, so eyes should never look at it directly.
- Keep it dry and don't take it to damp places to avoid the product's internal circuit being affected.
- Keep the product away from direct sunlight or hot places. High temperatures will shorten the life of electronic devices or distort certain plastic parts.
- Don't expose the product to extremely cold area. It may damage the internal circuit board.
- Don't try to disassemble the product as it may get damaged and the warranty will be cancelled. There are no reparable parts.
- Don't let it fall down onto the floor or other hard surfaces. The internal circuit might get damaged.
- Don't scratch the surface with sharp objects.

If you think that anyone may have accidentally swallowed batteries or other small parts, seek medical attention immediately.

Box content

Make sure that the following parts are inside the product packing when you open it for the first time : 1 x Astro projector - 1 x remote controller - 1 x DC USB charging cable - 1 x user's manual.

Product specifications

Input power: 100-240V 50/60Hz⎓ 1.0A
Output power: 5.0V ⎓ 1.0A
Energy comsuption: < 5W
Laser classification: Class 2R
Laser wavelength: 532nm
Product size: 85x76x125mm
Product weight: 280g
USB cable length: 1 meter

Product overview

The head and the body of the astronaut are connected together by magnet and by wire.

The direction of the head can be easily adjusted to adapt the projection angle.

Don't stretch the astronaut's head and body forcefully as the wire may break due to stretching.



Here is a view of the back of the lamp, where are loated the control buttons.



Instructions of use

Power jack
Connect the round connector of the supplied USB DC cable to this port and connect the other end to a USB wall charger (not supplied) to power on the product. We suggest to use a 5.0V-1.0A charger.

Power on
Short press the ON/OFF button to power on the lamp. Nebula and stars are turned on by default after power on.

Power off
Long press the ON/OFF button to switch off the lamp.

Nebula switch
The nebula color will change each time you apply a short press to this button. Long press this button to switch off the nebula. Short press it again to turn it back on.

Star switch
The star mode will change each time you apply a short press to this button. Long press this button to switch off the stars. Short press it again to turn it back on.

Remote controller fonctions



ON: Press to power on the lamp
OFF : Press to power off the lamp

NEBULA BRIGHTNESS+: the default brightness is mid-range, the brightness increases by one level each time you press this button

NEBULA BRIGHTNESS-: the default brightness is mid-range, the brightness decreases by one level each time you press this button.

NEBULA CHANGE SPEED-: each time you press this button, the speed of the nebula will decrease by one level until it stops.

NEBULA CHANGE SPEED+: each time you press this button, the speed of the nebula will increase by one level until the fastest.

NEBULA COLOR SWITCHING: the nebula switches to another color each time your press this button, and it return to the default color after a cycle. Long press this button to switch off the nebula and short press it after turning off the nebula to turn it back on.

STAR MODE SWITCH: press to change from stars always on to stars breathing mode (cyclic, single press).

STAR BRIGHTNESS-: the brightness of the stars can't be adjusted in the state of breathing mode, it is adjustable only in the state of constant light. The default brightness is the brightest, it is reduced by one level each time you press this button.

STAR BRIGHTNESS+: the brightness of the stars is increased by one level each time you press this button.

STAR BREATHING RATE-: there are 4 levels of star breathing rate (0-1-2-3). 0 means no breathing and 3 is the fastest breathing rate. The default level is 2. The breathing speed decreases by one level each time you press this button, until it reaches 0 (no breathing).

STAR BREATHING RATE+: the breathing speed increases by one level each time you press this button.

LASER SWITCH: turn laser (stars) on or off.

RESET: click to return to the default mode

Maintenance and cleaning

Switch off the lamp before maintenance or cleaning. Please use a humid soft cloth to wipe gently the surface of the lamp. Don't use corrosive cleanser to wipe it.
Please store this product in a dry place and out of reach of children. The product should not be used by children under 8 years old and/or people with reduced physical, sensory or mental capabilities.

About this user's manual

We strive to ensure that the information contained in this manual are as accurate as possible. Changes may be made to the manual or the product without prior notice. The latest updates will be available on our website www.h-mc.be. Our company shall under no circumstances be held liable for injury or damage caused by errors or omissions in this manual. ©HMC 2024. All rights reserved. All brands and trademarks mentioned in this manual are the property of their respective owners.

Disposal of electrical & electronic equipment

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more information please contact your local council or waste disposal service.

Batteries should be replaced in accordance with local disposal regulations. Please take used batteries to a dedicated recycling center for environmentally friendly disposal.

EU declaration of conformity

We, A6 Europe s.a., located 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussels, Belgium, declare under our own responsibility that this equipment:
Brand : HMC
Item code : HMC_ASTRO100
Product description : Nebula projetor lamp

complies to the essential provisions of the following EC Directive(s):

LVD Directive: 2014/35/EU
EMC Directive: 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU, amendment 2015/863/EU

Date : April 2024
David Peroo, Product Manager

Contact and support

If you have any comments or questions about this product, you can contact us by email at support@h-mc.be

Proyector de nebulosa

Manual del usuario

Modelo : HMC_ASTRO100

Lea el manual atentamente antes de utilizar el producto por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

Se requiere un cargador de pared USB con una especificación de 5.0V - 1.0A para utilizar el producto. No se suministra con el producto, se debe adquirir por separado. Se requieren dos baterías AAA para el control remoto, se compran por separado.

Introducción

Esta lámpara de astronauta permite crear una atmósfera galáctica en un dormitorio u otra habitación proyectando nebulosas y constelaciones en el techo. El cabezal magnético es fácilmente ajustable para adaptar el ángulo de proyección.

Precauciones

Lea las siguientes recomendaciones antes de utilizar la lámpara.
- La fuente de luz de las estrellas y nebulosas es muy potente, por lo que los ojos nunca deben mirar directamente hacia ella.
- Manténgalo seco, evitando los lugares húmedos, a fin de evitar daños en el circuito interno.
- Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol y de lugares con altas temperaturas. Las altas temperaturas acortan la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruyen las baterías y deforman algunas piezas de plástico.
- No exponga el producto a temperaturas muy bajas ya que se puede dañar la placa de circuito impreso.
- No intente desarmar el producto ya que podría dañarse y dejar la garantía sin efecto.
- Evite que caiga al suelo u otras superficies duras a fin de evitar que el circuito interno pueda dañarse.
- No use productos químicos o detergentes fuertes para limpiar el producto.

Si sospecha que las pilas han sido ingeridas o colocadas en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

Contenidos del paquete

Asegúrese de que las siguientes piezas estén dentro del embalaje del producto cuando lo abra por primera vez: 1 proyector Astro, 1 mando a distancia, 1 cable de carga USB CC, 1 manual de usuario.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada: 100-240V 50/60Hz ⎓ 1.0A
Potencia de salida: 5.0V ⎓ 1.0A
Consumo de energía: <5W
Clasificación láser: Clase 2R
Longitud de onda del láser: 532 nm
Tamaño del producto: 85x76x125mm
Peso del producto: 280 g
Longitud del cable USB: 1 metro

Descripción del producto

La cabeza y el cuerpo del astronauta están conectados entre sí mediante un imán y un cable.

La dirección del cabezal se puede ajustar fácilmente para adaptar el ángulo de proyección.

No estires la cabeza y el cuerpo del astronauta con fuerza, ya que el cable podría romperse debido al estiramiento.



Aquí hay una vista de la parte posterior de la lámpara, donde se encuentran los botones de control.



Instrucciones

Toma de alimentación
Conecte el conector redondo del cable USB DC suministrado a este puerto y conecte el otro extremo a un cargador de pared USB (no incluido) para encender el producto. Sugerimos utilizar un cargador de 5.0V-1.0A.

Encender
Presione brevemente el botón ON/OFF para encender la lámpara. Las nebulosas y las estrellas están habilitadas de forma predeterminada después del encendido.

Apagar
Mantenga presionado el botón ON/OFF para apagar la lámpara.

Interruptor de nebulosa
El color de la nebulosa cambia con cada pulsación breve de este botón. Mantenga presionado este botón para apagar la nebulosa. Presione brevemente nuevamente para volver a encenderlo.

Interruptor de estrella
El modo estrella cambia con cada pulsación breve de este botón. Mantenga presionado este botón para apagar las estrellas. Presione brevemente nuevamente para volver a encenderlo.

Funciones de control remoto



ON : Presione para encender la lámpara.
OFF : Presione para apagar la lámpara.
BRILLO DE LA NEBULOSA+ : El brillo predeterminado es medio, el brillo aumenta en un nivel cada vez que presiona este botón.

BRILLO DE LA NEBULOSA- : El brillo predeterminado es medio, el brillo disminuye en un nivel cada vez que presiona este botón.

VELOCIDAD DE LA NEBULOSA- : Cada vez que presiones este botón, la velocidad de la nebulosa disminuirá un nivel hasta detenerse.
VELOCIDAD DE LA NEBULOSA+ : Cada vez que presiones este botón, la velocidad de la nebulosa aumentará un nivel hasta la más rápida.
COLOR DE LA NEBULOSA : la nebulosa cambia a un color diferente cada vez que presionas este botón y vuelve al color predeterminado después de un ciclo. Mantenga presionado este botón para apagar la nebulosa y presiónelo brevemente después de apagar la nebulosa para volver a encenderla.
CAMBIO DE MODO ESTRELLA : presione para cambiar del modo de estrellas siempre encendidas al modo de respiración de estrellas (presione una vez, ciclo).
BRILLO DE LAS ESTRELLA- : El brillo de las estrellas no se puede ajustar en el modo de respiración, solo se puede ajustar en estado de luz constante. El brillo predeterminado es el más brillante, se reduce en un nivel cada vez que presiona este botón.
BRILLO DE LAS ESTRELLA+ : El brillo de las estrellas aumenta en un nivel cada vez que presionas este botón.
FRECUENCIA DE RESPIRACIÓN DE ESTRELLA-: Hay 4 niveles de frecuencia de respiración estelar (0-1-2-3). 0 significa que no hay respiración y 3 es la frecuencia respiratoria más rápida. El nivel predeterminado es 2. La velocidad de la respiración disminuye un nivel cada vez que presiona este botón, hasta llegar a 0 (sin respiración).
FRECUENCIA DE RESPIRACIÓN DE ESTRELLA+ : la velocidad de la respiración aumenta en un nivel cada vez que presiona este botón.

INTERRUPTOR LÁSER : encender o apagar el láser (estrellas)

REINICIAR : haga clic para volver al modo predeterminado.

Mantenimiento y limpieza

Apague la lámpara antes del mantenimiento o limpieza. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente la superficie de la lámpara. No utilice limpiadores corrosivos.
Guarde este producto en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. El producto no debe ser utilizado por niños menores de 8 años y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

Acerca de este manual

Nos esforzamos en garantizar que la información contenida en este manual sea lo más precisa posible. Nos reservamos el derecho de realizar cambios tanto en el manual como en el producto sin previo aviso. Se puede acceder a las últimas actualizaciones en nuestro sitio web www.h-mc.be. Nuestra empresa, bajo ninguna circunstancia, podrá ser considerada como responsable de lesiones o daños causados por errores u omisiones en este manual.©HMC 2024. Todos los derechos reservados. Todas las marcas y marcas registradas mencionadas en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto o en el paquete indica que el producto no se debe tratar como basura doméstica. Sino que se debe llevar a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para más información, póngase en contacto con su ayuntamiento o el servicio de eliminación de residuos.

Las baterías se deben sustituir de acuerdo con las normas de eliminación locales. Lleve las baterías usadas a un centro de reciclaje específico para una eliminación respetuosa con el medioambiente.

Declaración UE de conformidad

Nosotros, A6 Europe s.a., con sede en 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruselas, Bélgica, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que este equipo:
Marca: HMC
Código de artículo: HMC_ASTRO100
Descripción del producto: Lampara proyector de nebulosa

cumple con las disposiciones esenciales de las siguientes directivas CE:

Directiva LVD: 2014/35/UE
Directiva EMC: 2014/30/UE
Directiva RoHS: 2011/65/UE, enmienda 2015/863/UE

Fecha: Abril de 2024
David Peroo, director de producto

Contacto y soporte

Si tiene algún comentario o pregunta sobre este producto, puede contactarnos por correo electrónico a support@h-mc.be